DAIKIN

MANUAL DO USUÁRIO

SVMPR1_2
Manual de Operação

Janeiro/2017

INDICE:

O que é Controle SVM 02
Primeiro acesso ao Controle SVM 03
Como utilizar o SVM 04
Tela de início 07
Tela de operação 08
Tela do Menu 09
Tela Um Toque 09
Tela de Configuração da Unidade Interna 10
Recomendações 10
Preencher ficha informação SVM 11

O que é SVM

SVM é um controle central que gerencia as unidades internas do VRV, utilizando o smartphone. SVM funciona utilizando a rede wi-fi da sua residência.

Funcionamento:

Nível de Acesso		
Função	***Usuário***	***Administrador***
Liga/Desliga	●	●
Ajuste de Temperatura	●	●
Modo de Operação	●	●
Ajuste de Ventilação	●	●
Ajuste de Defletor	●	●
Código de Alarme	●	●
Sinal de Filtro	●	●
Apagar Sinal de Filtro	●	●
Ligar / Desligar Tudo	●	●
Temporizador Desliga	●	●
Alteração de Senha Usuário	●	●
Registrar / Apagar Usuário		●
Definir acesso unidades internas		●
Configurar Rede		●
Alterar nome da unidade interna		●
Alterar ícone da unidade interna		●

Primeiro acesso ao Controle SVM.

1. Abra o browser dos seu Smartphone e coloque o endereço IP do SVM na barra de navegação.

Aparecerá a tela de Login do SVM.

2. Adicionar o ícone do SVM.

Imagem ilustrativa do Ícone

Procedimento para criar um ícone de acesso do SVM.

- iPhone iOS

Toque , quando acessar será adicionado o ícone de acesso do SVM.

- Android

Abra o navegador e selecione adicionar atalho na tela inicial, será criado um ícone de acesso do SVM.

- Windows phone

Toque , em fixar na tela inicial.

Como utilizar o SVM

1. Toque no ícone

. A Tela de Login será exibida.
2. Coloque no nome do usuário: "admin" e pressione o botão conectar sem a senha.

Aparecerá a Tela de login

3. Exibirá Tela de Início:

Lista de todas as unidades internas

Clique em uma unidade interna.

4. Exibirá a Tela de Operação com a lista de comandos.

Toque no ícone a direita para operar a função desejada na unidade interna

5. Toque no botão início para voltar a tela e operar outra unidade interna.

Toque em outra unidade interna

6. Quando for sair do SVM, toque no botão Sair.

Observação: O usuário e senha serão gravados, após entrar no Controle SVM.

Para alterar basta digitar o novo usuário e senha.

Tela de Início



- ✓ Ícone da Unidade Interna: Ícone do modelo da Unidade Interna.
- ✓ Nome da Unidade Interna: Nome desta Unidade Interna.
- ✓ Ajuste de Temperatura: Indica a Temperatura de ajuste da Unidade Interna.
- ✓ Modo de Operação: Ícone que demonstra o modo de Operação (frio/quente/ventilação/dry).
- ✓ Lista da Unidade Interna: E a Lista das Unidade Interna que aparece na Tela de Operação.
- ✓ Sair: Sair do SVM.
- ✓ Ajuda: Abrir a ajuda.
- ✓ Menu: Ir para a Tela Menu.
- ✓ Um Toque: Ir para a Tela de Um Toque.

Tela de Operação

- ✓ Controle para Ligar/Desligar: Toque para "Ligar" ou "Desligar". ("Ligar" ícone fica na cor verde).
- ✓ Controle de Ajuste de Temperatura: Toque o ícone para definir o ajuste de temperatura.
- ✓ Controle de Ajuste de Velocidade do Ventilador: Toque o ícone para ajustar a velocidade do ventilador.
- ✓ Controle de Ajuste da Direção do Defletor: Toque o ícone para ajustar o controle do defletor.
- ✓ Controle do Modo de Operação: Toque o ícone para definir o modo de operação (frio/quente/ventilação/dry).
- ✓ Controle do Desligar Temporizador: Liga ou desliga o temporizador. Toque o ícone para ligar ou desligar o temporizador: Quando o ícone fica verde significa que está ligado.
- ✓ Tempo Off: Define o tempo de parada da unidade interna, conforme o tempo programado em horas e minutos Habilita um vez, se desligar a unidade interna o tempo off também desliga. Para utilizar o Tempo off deverá ser habilitado novamente.
- ✓ Sair: Sair do SVM.
- ✓ Menu: Abrir a Tela de Configuração da Unidade Interna.
- ✓ Início: Voltar para Tela de Início.

Tela do Menu

- Ajuste do Usuário:
  - Toque no item para abrir a Tela para Configurar os Usuários. Nesta tela você pode adicionar / modificar / apagar usuários. Está função somente como "admin".

- Configuração de Senha:
  - Toque no item para abrir a Tela de configuração da senha. Configure uma senha para o Admin.

- Configuração do Controlador:
  - Toque o item para abrir Tela de configuração do controlador ITM ou ITC.
  - Configure as informações de acesso do controlador (Endereço IP, número da porta, nome do usuário e senha).
  - Esta função aparece somente quando logado como "admin".

Tela um Toque

- Ligar tudo:
  - Um toque para ligar todas as unidades internas que estão na Tela de Início.

- Desligar tudo:
  - Um toque para desligar todas as unidades internas que estão na Tela de Início.

Tela de Configuração da Unidade Interna



- Nome
  - Coloque o nome na unidade interna. Somente quando logado como "admin".
- Ícone
  - Selecione o ícone da unidade interna. Somente quando logado como "admin".
- Início
  - Voltar para Tela de início.
- Salvar
  - Salva todas as configurações feita na tela.
- Voltar
  - Volta para Tela de operação.

Observação: Se estiver modificando as configurações e clicar em voltar, as modificações não estarão salvas. Necessário que clique em salva toda vez que modificar as configurações.

Recomendações:

Ao utilizar o Controle central SVM recomenda-se não utilizar o botão voltar do seu browser. Pode haver travamento ou congelamento da tela e parar o seu funcionamento.
Para resolver o travamento/congelamento da tela reinicie o programa.

INFORMAÇÃO SOBRE CONTROLE CENTRAL SVM

Dados para acesso ao Sistema de Ar Condicionado: Smartphone, Tablet ou Computador.

Cliente:	
IP SVM:	
Administrador: admin	**Senha adm:**
Usuário 1:	**Senha 1:**
Usuário 2:	**Senha 2:**
Usuário 3:	**Senha 3:**
Usuário 4:	**Senha 4:**
Usuário 5:	**Senha 5:**
Informação Rede Wi-Fi	
Nome da Rede Wi-Fi:	
Senha rede Wi-Fi:	

Caso não tenha o Ícone de acesso instalado:

- Certifique que está conectada a rede Wi-Fi de sua residência;
- Abra um navegador de internet (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer,.....);
- Na barra de endereço do seu navegador de internet digite o endereço IP SVM;
- Abre a Tela de Controle do seu ar condicionado;
- Insira o usuário e senha, clique em Conectar;